



OMX の主な運転

季節や天候、時間によって様々なモードで自動運転する

太陽熱による暖房



晴天時には屋根で集めた太陽の熱を室内に取り込んで暖房します。給湯はヒートポンプを利用して行います。

ヒートポンプを利用した暖房



夜間や雨の日など太陽熱が利用できないときに、ヒートポンプで作った熱を利用して暖房します。暖房時には熱交換を行いながら新鮮な外気を取り込みます。

ヒートポンプ冷房と排熱利用給湯



夏はヒートポンプを利用して冷房を行いながら、室外機から発生する熱を利用して給湯を行います。室内の空気は熱交換したうえで屋根から排気します。

熱交換換気のみ



室内が快適に保たれているとき、あるいは夜間、徐々に室温を低下させるときはこの運転をします。